

Les lames de rechange 80mm



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	EPAISSEUR
Boîte distributrice de lames pour vitres 80 mm	17708	0.2 mm

Composition :

- Acier au carbone

Unité d'Expédition :

- 5 boîtes distributrices de 10 lames

Utilisation :

- Casser la petite partie supérieure de la boîte à l'aide d'une lame pour permettre leur extraction
- Sortir délicatement la lame en la faisant glisser sur le haut
- Placer la lame correctement dans le support du grattoir 80mm

Entretien :

- Possibilité de nettoyer les lames en les affutant à l'aide d'un papier solide abrasif très fin

Les points forts :

- Boîte distributrice facilitant l'extraction de la lame en toute sécurité et permettant de ranger les lames usagées dans le compartiment opposé
- Lame double tranchant permettant une double utilisation
- Boîte complètement fermée avant 1ère utilisation évitant les pertes de lames pendant le transport